

GENESIS

E-335 • S-335 • E-435 • S-435



ASSEMBLY GUIDE

מדריך הרכבה

دليل التجميع

30535

121321
EN / HE / AR



EN

- ⚠ Cut all four corners of carton and fold sides down.
- ⚠ Assemble grill on a flat, level, and soft surface.
- ⚠ Remove protective film from stainless steel parts before installing.
- ⚠ Do not use power tools for assembly.
- ⚠ Two people required for assembly.
- ⚠ There may be visual differences between illustrations and model purchased.
- ⚠ Always keep lid closed when assembling or moving your grill.

HE

- ⚠ יש לחתוך את כל ארבעת הפינות של הקרטון ולקפל את הצדדים כלפי מטה.
- ⚠ יש להרכיב את הגריל על משטח שטוח, ישר ורך.
- ⚠ יש להסיר את שכבת המגן מחלקי האל-חלד לפני ההתקנה.
- ⚠ אין להרכיב באמצעות כלים חשמליים.
- ⚠ נדרשים שני אנשים להרכבה.
- ⚠ האיורים שבמדריך עשויים להיות שונים מהדגם שנרכש.
- ⚠ יש תמיד להקפיד על מכסה סגור בעת ההרכבה או הזזת הגריל.

AR

- ⚠ قم بقصّ الزوايا الأربع للصندوق الكرتوني وقم بطيّ الجوانب لأسفل.
- ⚠ قم بتجميع الشوابة على سطح أفقي ومستو وناعم.
- ⚠ قم بإزالة الغلاف الواقي من على الأجزاء المصنوعة من الاستانلس ستيل قبل التركيب.
- ⚠ لا تستخدم أدوات كهربائية للتجميع.
- ⚠ يحتاج التجميع إلى شخصين.
- ⚠ قد توجد اختلافات ظاهرة بين الرسومات والموديل الذي اشتريته.
- ⚠ احتفظ بالغطاء مغلقًا دائمًا عند تجميع شوّابتك أو تحريكها.




TOOLS INCLUDED:

הכלים הכלולים:
الأدوات المرفقة:

**TOOLS REQUIRED:**






הכלים הנדרשים:
الأدوات المطلوبة:











































⚠ Save hardware.
חסכו בכלים. ⚠
احتفظ بالأدوات. ⚠








335	435	
		A
3	4	
2	2	
2	2	
1	1	
3	4	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	

335	435	
		A
1	1	
1	1	
		B
5	7	
		C
1	2	
		D
1	1	
		E
2	2	







335	435	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	




335	435	
3	3	





1





2





3




4







5



6






-4



7



-2





8



-1








-1



9





-4



10





-4







11



-2



12






13




-2





-2



14





-2








15





-2





16




17




18



19






20



21





-2







22





-2




23




24




25





26



27










⚠ 435 MODELS ONLY:

⚠ דגמי 435 בלבד:


⚠ موديلات 435 فقط:





⚠ 435 MODELS ONLY: Ring connector must be securely fastened to manifold with screw.

⚠ דגמי 435 בלבד: יש להדק את מחברה הטבעת לסעפת באמצעות בורג.


⚠ موديلات 435 فقط: يلزم تثبيت الموصل الحلقي بإحكام في المجمع باستخدام برغي.




30



31








32






33





-2





34





35







36






37



38








39

Refer to Owner's Guide for features and usage.

יש לעיין במדריך לבעלים עבור תכונות ושימוש.




راجع دليل المالك الخاص بك لمعرفة المزايا والاستخدام.

40

41



Extra fastener(s).
מהדק(ים) נוסף(ים).
أداة (أدوات) التثبيت الإضافية.




⚠ **WARNING:** Always keep lid closed when assembling or moving your barbecue.

⚠ **אזהרה:** יש תמיד להקפיד על מכסה סגור בעת ההרכבה או הזזת הגריל.

⚠ **تحذير:** احتفظ بالغطاء مغلقًا دائمًا عند تجميع شؤابتك أو تحريكها.

42




Refer to your Weber Crafted Outdoor Kitchen Collection accessory instructions.

יש לעיין בהוראות של קולקציית האביזרים Weber Crafted Outdoor Kitchen לשימוש מחוץ לבית.

راجع التعليمات الخاصة بملحقات مجموعة Weber Crafted Outdoor Kitchen Collection.

43




Refer to Owner's Guide for features and usage.



יש לעיין במדריך לבעלים עבור תכונות ושימוש.

راجع دليل المالك الخاص بك لمعرفة المزايا والاستخدام.




44




45



46



47




Refer to the Troubleshooting section of your Owner's Guide for match lighting instructions.

להוראות הדלקה עם גפרורים, יש לעיין בפרק פתרון תקלות שבמדריך.

راجع قسم اكتشاف المشاكل وإصلاحها في دليل المالك الخاص بك للاطلاع على تعليمات الإضاءة المتوافقة.

48




⚠ Save hardware.

⚠ חסכו בכלים.


⚠ احتفظ بالأدوات.


49



⚠ Save hardware.
חסכו בכלים.
⚠ احتفظ بالأدوات.

50





51**52**



Extra fastener(s).

מהדק(ים) נוסף(ים).

أداة (أدوات) التثبيت الإضافية.



53



- ⚠ Make sure all parts are assembled and all hardware is tightened before operating your grill.
- ⚠ Remove all packing material before operating your grill.

⚠ יש לוודא שכל החלקים מורכבים וכל חלקי המתכת מהודקים למקומם לפני הפעלת הגריל.
⚠ יש להסיר את כל חומרי האריזה לפני הפעלת הגריל שלכם.

⚠ תאكد من تركيب جميع الأجزاء وربط جميع المكونات بإحكام قبل تشغيل شؤايتك.
⚠ قمر بإزالة جميع مواد التغليف قبل تشغيل شؤايتك.

Register Today.

הירשם היום.

سجل اليوم.

