



SUMMIT

INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR BUILT-IN LP-GASGRILL

S-460 · S-660

LPG

**SIE MÜSSEN DIESE BETRIEBSANLEITUNG
VOR DER BETRIEBUNG DES GASGRILLS LESEN.**

⚠ GEFAHRENHINWEIS

Bei Gasgeruch:

- 1) Schließen Sie die Gaszufuhr zum Gerät.
- 2) Löschen Sie alle offenen Flammen.
- 3) Öffnen Sie den Deckel.
- 4) Wenn der Geruch weiterhin vorhanden ist, halten Sie Abstand vom Gerät und informieren Sie unverzüglich Ihren Gasversorger oder die Feuerwehr.

Durch ausströmendes Gas kann ein Brand oder eine Explosion verursacht werden. Dadurch kann es zu ernsthaften Personenschäden, zu tödlichen Unfällen und zu Sachschäden kommen.

⚠ WARNHINWEIS

- 1) Lagern Sie keinen Kraftstoff oder andere entflammenden Dämpfe oder Flüssigkeiten in der Nähe dieses Geräts oder anderer Geräte und verwenden Sie derartige Stoffe nicht mit diesem Gerät.
- 2) In der Nähe dieses Geräts oder anderer Geräte sollte keine Gasflasche aufbewahrt werden, die nicht für die unmittelbare Verwendung angeschlossen ist.



⚠ WARNHINWEIS: Führen Sie alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Lecktestverfahren vor der Verwendung des Grills durch. Führen Sie immer eine Dichtigkeitsprüfung durch, auch wenn der Händler den Grill montiert hat.

⚠ WARNHINWEIS: Lesen Sie unbedingt die Abschnitte zur **BRENNERZÜNDUNG** in dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie versuchen, dieses Gerät zu zünden.

NUR IM FREIEN ZU VERWENDEN!

HINWEIS FÜR DEN INSTALLATEUR: Diese Anleitung muss beim Besitzer des Geräts verbleiben. Der Besitzer sollte diese Anleitung gut aufbewahren, um sie bei Fragen stets griffbereit zu haben.

CE :845BR-0035
ID: 0845

48540

DE - GERMAN
05/01/18

WARNHINWEISE

⚠ GEFAHRENHINWEIS

Ein Nichtbeachten der in diesem Handbuch aufgeführten Gefahrenhinweise, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen oder zu Sachschäden durch Brand oder Explosion führen.

⚠ WARNHINWEISE

- ⚠ Lagern Sie keine Reserve- oder nicht angeschlossenen LP-Gasflaschen unter oder in der Nähe dieses Grills.
- ⚠ Folgen Sie den für Ihren Gasgrill angegebenen Anleitungen zum Anschluss des Gasdruckreglers.
- ⚠ Lagern Sie keine Reserve- oder nicht angeschlossenen Gasflaschen unter oder in der Nähe dieses Grills.
- ⚠ Legen Sie im Ablagebereich oder im Grill keine Grillabdeckung oder andere entflammbare Gegenstände ab.
- ⚠ Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren verursachen. Halten Sie die Montageanleitungen in dieser Bedienungsanleitung unbedingt ein.
- ⚠ Prüfen Sie nach längerer Lagerung oder längerem Nichtgebrauch den WEBER-Gasgrill vor Gebrauch auf Gaslecks und auf Verstopfung des Brenners. Die korrekte Anleitung dazu finden Sie in dieser Bedienungsanleitung.
- ⚠ Suchen Sie niemals mit einer offenen Flamme nach Gaslecks.
- ⚠ Betreiben Sie Ihren WEBER-Gasgrill nicht, wenn ein Gasanschluss undicht ist.
- ⚠ In einem Umkreis von 60 cm hinter dem Grill und seitlich des Grills dürfen keine entflammbaren Materialien vorhanden sein.
- ⚠ Ihr WEBER-Gasgrill darf nicht von Kindern bedient werden. Auch zugängliche Teile des Grills können sehr heiß werden. Halten Sie Kleinkinder vom Grill fern, während dieser in Gebrauch ist.
- ⚠ Gehen Sie mit Ihrem WEBER-Gasgrill sorgsam um. Der Grill erhitzt sich beim Grillen oder Reinigen. Lassen Sie den Grill nie unbeaufsichtigt, und bewegen Sie den Grill während des Betriebs nicht.
- ⚠ Sollte der Brenner während des Betriebs erlöschen, schließen Sie alle Gasventile. Öffnen Sie den Deckel und warten Sie fünf Minuten, bevor Sie erneut den Brenner zünden. Beachten Sie hierbei das Kapitel "Zünden" in der Bedienungsanleitung.
- ⚠ Verwenden Sie keine Holzkohle, Briketts oder Lavasteine in Ihrem WEBER-Gasgrill.
- ⚠ Beugen Sie sich beim Grillen niemals über den Grill. Fassen Sie niemals die Vorderfront der Grillkammer an.
- ⚠ Falls unkontrollierte Stichflammen auftreten, nehmen Sie das Grillgut aus den Flammen bis die Flammen nachlassen.
- ⚠ Falls Fette anfangen zu brennen, schalten Sie alle Brenner aus und lassen Sie die Abdeckung geschlossen, bis das Feuer erloschen ist.
- ⚠ Reinigen Sie Ihren WEBER-Gasgrill in regelmäßigen Abständen gründlich.
- ⚠ Erweitern Sie beim Reinigen der Ventile oder des Brenners die Düsen oder Anschlüsse nicht.
- ⚠ Flüssigpropangas ist kein Erdgas. Der Umbau des Grills auf Erdgas oder der Versuch, Erdgas mit diesem Flüssigpropangas-Grill zu nutzen, ist gefährlich und führt zum Verlust der Garantie.
- ⚠ Eine verbeulte oder rostige Gasflasche kann Gefahren verursachen und sollte von Ihrem Gaslieferanten geprüft werden. Verwenden Sie keine Gasflasche mit beschädigtem Ventil.
- ⚠ Auch in einer scheinbar leeren Gasflasche kann noch Gas enthalten sein. Die Gasflasche ist entsprechend zu transportieren und zu lagern.
- ⚠ Versuchen Sie unter keinen Umständen den Gasregler oder sonstige Montageteile der Gasleitung während der Benutzung des Grills zu demontieren.
- ⚠ Trage beim Handhaben des Grills hitzebeständige Grillhandschuhe (mit einer Kontaktwärmebeständigkeit der Stufe 2 oder höher gemäß DIN EN 407).
- ⚠ Verwenden Sie den Grill erst, wenn alle Teile ordnungsgemäß montiert sind. Das Gerät muss entsprechend den unter "Montageanleitung" vorgegebenen Anweisungen ordnungsgemäß zusammengebaut werden.
- ⚠ Bewahren Sie im Unterschrank des Grills keine Brennstoffbehälter auf.


ABMESSUNGEN DER EINFASSUNG

BEISPIELE VERSCHIEDENER EINFASSUNGS - VARIANTEN

Für den Grill und den Gaszufuhrzugang Ihrer Einfassung gibt es verschiedene Konfigurationsoptionen.

Die 3 allgemeinen Optionen (A, B, C) sind in der Tabelle "Beispiele verschiedener Einfassungs - Varianten" dargestellt. ♦

BEISPIELE VERSCHIEDENER EINFASSUNGS - VARIANTEN



1	SUMMIT Built-In Version
2	Gasflaschengehäuse

ABMESSUNGEN DER EINFASSUNG

ALLGEMEINE KONSTRUKTIONSDetails


Der SUMMIT Built-In Grill sollte vor Baubeginn vor Ort sein.

Für eine einfache Installation wird der Grill auf seinen Rollen in die Einfassung gerollt.

Das Zusammensetzen von Einfassung und Grill erfordert eine ebene Bodenfläche (1). Die Bodenplatte muss aus festem Material sein, sie muss eben und fugenlos sein. Entsprechende Unterbaumaterialien müssen unter der Bodenplatte verwendet werden, damit Materialien sich nicht absetzen und aufwerfen.

Drehspießanschluß

Falls die Einfassung einen Elektroanschluss für einen Drehspieß benötigt, sollte sich dieser an der linken Seite der Einfassung befinden. ♦



ABMESSUNGEN DER EINFASSUNG

Alle Abmessungen beziehen sich auf die fertig bearbeiteten Flächen.

⚠ WARNHINWEIS: Alle Oberflächen müssen aus nicht brennbarem Material sein. ♦

ALLGEMEINE ABMESSUNGEN DER EINFASSUNG

	460	660	TOLERANZEN
1	864 mm (34 Zoll)	1.067 mm (42 Zoll)	6 mm (±1/4 Zoll)
2	914 mm (36 Zoll)	914 mm (36 Zoll)	Max.
3	618 mm (24 5/16 Zoll)	618 mm (24 5/16 Zoll)	6 mm (±1/4 Zoll)

ABMESSUNGEN DER EINFASSUNG

POSITIONIEREN IHRES GRILLS


Beachten Sie bei der Festlegung eines geeigneten Standortes für Ihre SUMMIT-Gasgrillinstallation den Wind, die Nähe zu Verkehrswegen und halten Sie alle Gaszufuhrleitungen so kurz wie möglich. Positionieren Sie den SUMMIT-Gasgrill niemals in einer Garage, einem Verbindungsgang oder Schuppen, unter einem ungeschützten Überhang oder in sonstigen umbauten Bereichen. Positionieren Sie den Grill und die Einfassung so, dass ausreichend Raum für eine sichere Evakuierung des Bereichs im Falle eines Brandes ist.

FREIRAUM ZU FLÄCHEN ODER STRUKTUREN

- ⚠ **WARNHINWEIS:** Der Freiraum zu allen Flächen der Einfassung muss von der Rückseite und den Seiten des Grills 610 mm (24 Zoll) betragen. Weitere Informationen finden Sie unter "Typische Installation einer Gaszuführung", bevor Sie mit der Installation beginnen.
- ⚠ **WARNHINWEIS:** Die Einfassung, Arbeitsplatte der Einfassung und benachbarte Arbeitsflächen dürfen nur aus nicht brennbaren Materialien gebaut werden.


HINWEIS: Bei Fragen, ob Materialien nicht brennbar sind, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Bauzulieferer oder an die Feuerwehr. ♦

FREIRÄUME – INSTALLATION NEBEN EINEM AUFBAU



1	610 mm (24 Zoll) jede Fläche
2	686 mm (27 Zoll) Minimum für Deckelfreiraum


FREIRÄUME – "INSEL"-INSTALLATION



1	610 mm (24 Zoll) jede Fläche
2	686 mm (27 Zoll) Minimum für Deckelfreiraum
3	267 mm (10 1/4 Zoll) Minimum

ABMESSUNGEN DER EINFASSUNG


DETAILIERTE ABMESSUNGEN EINES INTEGRIERTEN AUSSCHNITTS – INSTALLATION NEBEN EINEM AUFBAU



		460	660
ABMESSUNGEN	*1	610 mm (24 Zoll) Minimum*	610 mm (24 Zoll) Minimum*
	2	419 mm (16 1/2 Zoll)	419 mm (16 1/2 Zoll)
	3	283 mm (11 1/8 Zoll)	283 mm (11 1/8 Zoll)
	5	618 mm (24 5/16 Zoll)	618 mm (24 5/16 Zoll)
	6	914 mm (36 Zoll) Maximum	914 mm (36 Zoll) Maximum
	7	864 mm (34 Zoll) Built-In Rahmen	1.067 mm (42 Zoll) Built-In Rahmen
	8	686 mm (27 Zoll) Minimum	686 mm (27 Zoll) Minimum
	a	Empfohlener Überhang der Arbeitsplatte: 19 mm (3/4 Zoll).	
b	Schlauchdurchführung		
*Hinter dem Grill und seitlich davon ist ein Mindestabstand von 610 mm (24") gegenüber anderen Oberflächen und Strukturen einzuhalten.			

ABMESSUNGEN DER EINFASSUNG

DETAILLIERTE ABMESSUNGEN EINES INTEGRIERTEN AUSSCHNITTS – "INSEL"-INSTALLATION



		460	660
ABMESSUNGEN	*1	610 mm (24 Zoll) Minimum*	610 mm (24 Zoll) Minimum*
	2	419 mm (16 1/2 Zoll)	419 mm (16 1/2 Zoll)
	3	283 mm (11 1/8 Zoll)	283 mm (11 1/8 Zoll)
	4	267 mm (10 1/2 Zoll) Minimum	267 mm (10 1/2 Zoll) Minimum
	5	618 mm (24 5/16 Zoll)	618 mm (24 5/16 Zoll)
	6	914 mm (36 Zoll) Maximum	914 mm (36 Zoll) Maximum
	7	864 mm (34 Zoll) Built-In Rahmen	1.067 mm (42 Zoll) Built-In Rahmen
	8	686 mm (27 Zoll) Minimum	686 mm (27 Zoll) Minimum
	a	Empfohlener Überhang der Arbeitsplatte: 19 mm (3/4 Zoll).	
	b	Schlauchdurchführung	
*Hinter dem Grill und seitlich davon ist ein Mindestabstand von 610 mm (24") gegenüber anderen Oberflächen und Strukturen einzuhalten.			

BELÜFTUNG

- ⚠ WARNHINWEIS: Belüftungslöcher müssen in der Einfassung an der Ober- und Unterseite vorhanden sein, um im Falle eines Gaslecks für Belüftung zu sorgen.**


Belüftungslöcher können sich in einem wenig sichtbaren Bereich befinden und sollten durch Blenden geschützt sein, um Nagetiere und Insekten vor dem Eindringen in die Einfassung abzuhalten. Lüftlöcher sorgen auch für Entfeuchtung.

HINWEIS: Diese Zeichnungen dienen nur als Verweis.







































- Eine Querbelüftung muss in die Stützkonstruktion eingearbeitet werden. Wir empfehlen eine Größe von mindestens 254 cm² (100 Quadratzoll) pro Seite.
- Belüftungen sollten sich an zwei Seiten der Einfassung befinden.
- Die Zeichnungen dienen nur als Verweis.
- Positionieren Sie Belüftungslöcher sowohl an der Unter- als auch an der Oberseite der Einfassung.
- Die unteren Belüftungslöcher sollten so nah wie möglich am Boden sein. Stellen Sie sicher, dass die Belüftungslöcher nicht durch Innenträger der Einfassung blockiert werden.
- Wir empfehlen Belüftungslöcher mit Blenden.
- Zugangstüren zur Einfassung werden nicht als Belüftungsöffnungen angesehen.
- Reinigen Sie die Belüftungslöcher regelmäßig.

⚠ GEFAHRENHINWEIS

Wird den empfohlenen Mindestanweisungen für die Belüftung nicht nachgekommen, kann sich im Falle eines Gaslecks Gas in der Einfassung ansammeln. Durch ausströmendes Gas kann ein Brand oder eine Explosion verursacht werden. Dadurch kann es zu ernsthaften Verletzungen, zu tödlichen Unfällen und zu Sachschäden kommen. ♦




TEILELISTE



	Edelstahl-Grillroste 460 - 2 660 - 3		Ausrichtungsblende für das Vorderrad - 1
	FLAVORIZER Bars-Aromaschienen 460 - 8 660 - 12		Ausrichtungsblende für das Hinterrad - 1
	Montage der Grilllampe 460 - 1 660 - 2		Zierblende links - 1
	Abzweigstück - 1		Zierblende rechts - 1
	Halter für Fettauffangschale - 1		Hinterer Füllstreifen - 1
	Alu-Tropfschale - 1		Vordere Füllstreifen - 2
	Fettauffangschale - 1		Füllstreifen links oben - 1
	Warmhalterost - 1		Füllstreifen rechts oben - 1
	Batteriegehäuse - 1		Schraubenschlüssel - 1
	Fleischklammern für Drehspieß - 4		1 Zoll Schrauben - 2
	Drehspieß - 1		Sechskantschrauben, silber - 4
	Halterung für Drehspieß - 1		Schrauben - 3
	Motor für Drehspieß - 1		Muttern - 2
	Herausnehmbare Fettauffangtrichter - 1		Kunststoffdübel - 3
	Räucherklappe - 1		Unterlegscheiben - 4
	Räucherkammer - 1		Schrauben, silber - 11
	Seitlicher Lüftungsschieber links - 1		12,7 mm gebördelte Dichtung - 2
	Seitlicher Lüftungsschieber rechts - 1		9,5 mm gebördelte Dichtung - 2 NICHT VERWENDEN. Diese sind für diese Installation nicht erforderlich.
	Klammer für hinteren Lüftungsschieber - 1		
	Hinterer Lüftungsschieber - 1		

MONTAGEANLEITUNG

BENÖTIGTE WERKZEUGE:





3-




Die in diesem Benutzerhandbuch abgebildeten Grills können leicht vom erworbenen Modell abweichen.

⚠ WICHTIG: MONTIEREN SIE DEN GRILL AUF EINER FLACHEN UND EBENEN FLÄCHE, DAMIT SIE RAHMEN UND TÜREN ORDNUNGSGEMÄSS AUSRICHTEN KÖNNEN.

Entfernen Sie vor Verwendung des Grills die Schutzfolie von den Edelstahlflächen.




• Richten Sie die Türen bei Bedarf aus.





1

460

660








2




MONTAGEANLEITUNG

3


Es werden 3 Alkali-Batterien "D" (mitgeliefert) benötigt.
Verwenden Sie ausschließlich Alkalibatterien. Verwenden Sie keine neuen und älteren Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (Standard, Alkali oder wiederaufladbar) zusammen.




4








5






6





7





8




9



10





11




12

Mit den seitlich installierten Lüftungsschiebern muss der Grill direkt vor der Aussparung **(a)** der Einfassung platziert werden. Der Grill wird gerade in die Einfassung gedrückt, wenn die Radausrichtungsblenden in den folgenden Schritten eingebaut werden. **Richten Sie den Grill am Gehäuse aus, rollen Sie den Grill jedoch noch nicht in die Einfassung.**




13

Entfernen Sie die zwei Schrauben und die zwei Unterlegscheiben von der hinteren Blende und legen Sie sie beiseite. **Bewahren Sie diese Befestigungsteile auf.**





14



Drehen Sie die hinteren Rollen so, dass die Punkte an den Rollen (a) nach außen zum Grillgehäuse zeigen.



15



16





17




Drehen Sie die vorderen Rollen so, dass die Punkte an den Rollen (a) zur Vorderseite des Grills zeigen.




18






19



20




Befestigen Sie die Vorderrad-Ausrichtungsblende vorübergehend mit einer Schraube an jeder Seite.





21

Rollen Sie den Grill gerade zurück in das Gehäuse.
Wichtiger Hinweis: Die Fläche muss eben sein.




22


Entfernen Sie die Vorderrad-Ausrichtungsblende, nachdem der Grill richtig in der Einfassung platziert wurde. Fassen Sie unter den Grill und arretieren Sie die beiden vorderen Rollen.




23




Befestigen Sie die Vorderrad-Ausrichtungsblende wieder und sichern Sie diese mit allen vier Schrauben.





24





Die mitgelieferten Füllstreifen können zum Füllen von Lücken an der Arbeitsplatte oder der Vorderseite des Grills verwendet werden. Bauen Sie diese bei Bedarf ein.



25



26




27



Es werden 3 Alkali-Batterien "AAA" (nicht mitgeliefert) benötigt. Verwenden Sie ausschließlich Alkalibatterien. Verwenden Sie keine neuen und älteren Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (Standard, Alkali oder wiederaufladbar) zusammen.


Vor Gebrauch sollte die Grilllampe gemäß Abbildung (a) positioniert werden. Zum Einschalten der Grilllampe die WECK-Taste betätigen. Die Lampe ist mit einem 'Neigungssensor' ausgerüstet, der die Lampe beim Öffnen des Grilldeckels ein- und beim Schließen des Deckels ausschaltet. Wenn der Deckel länger als 30 Minuten geöffnet oder geschlossen bleibt, schaltet sich die Grilllampe aus. Zum Wiedereinschalten der Lampe die WECK-Taste drücken (b).

HINWEIS: Durch Drücken der WECK-Taste wird die Lampe nicht AUSGESCHALTET.




460

3 - (+) AAA (-)






660

6 - (+) AAA (-)








a



b

28



INTEGRIERTE GASLEITUNGSPositionEN

HINWEIS: Lassen Sie einen Zugang in der Einfassung für Gasleitung und Regulator, die sich nicht im Inneren des Grills befinden.

HINWEIS: Bereich muss frei von scharfen, gezackten oder extrem rauen Flächen sein, um Schäden an den Gaszufuhrleitungen zu vermeiden. Gehen Sie äußerst vorsichtig vor, wenn Sie die Gasleitungen durch die Einfassung ziehen.

Allgemeine technische Daten der Leitungen

HINWEIS: Ausführungsvorschriften, die die Installation von Erdgasgrills regeln, erhalten Sie von Ihrem Energieversorger. Sie müssen die neueste Ausgabe der örtlichen und nationalen Vorschriften, falls zutreffend, einhalten.

Dieser Grill wurde für den Betrieb bei einem Nenndruck speziell für einen national zugelassenen Niederdruck-Schlauch und -Regulator entwickelt. Schlagen Sie in der Gastyp- und Druckübersicht für spezifische Betriebsgasdrücke (in Millibar) nach.

In Großbritannien ist vorgeschrieben, dass dieses Gerät mit einem Druckregler gemäß BS 3016 mit einem Nenn-Ausgangsdruck von 37 Millibar ausgestattet ist (im Lieferumfang des Geräts enthalten).

Es dürfen ausschließlich behördlich zugelassene Schläuche und Druckregler verwendet werden.

Verwenden Sie eine Gasflasche von 10 kg.

⚠ VORSICHT: Falls sich in dem Bereich Kinder aufhalten, sollten Sie ein Sperrventil in Betracht ziehen.

- Bei der Installation der Anschlüsse sollten Leitungen verwendet werden, welche resistent gegen Einflüsse von Erdgas sind.
- Die Gasanschlüsse müssen fest an einen Anschluss angeschlossen werden.

HINWEIS: Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind allgemein für typische Installationen. Wir können nicht alle möglichen Installationsideen behandeln. Wir empfehlen, dass Sie sich vor der Installation an Ihren örtlichen Energieversorger wenden, um lokale und nationale Gebäudevorschriften zu erfragen und an die örtliche Feuerwehr zur Abnahme der Installation.




Testanschlüsse

Alle Anschlüsse und Verbindungen müssen gründlich auf Leckagen entsprechend den örtlichen Bestimmungen mit der neuesten Ausgabe der lokalen und nationalen Vorschrift getestet werden. Befolgen Sie die Leckagetestverfahren in Ihrem Benutzerhandbuch.

⚠ GEFAHRENHINWEIS

Suchen Sie niemals mit einer offenen Flamme nach Gaslecks. Stellen Sie vor der Überprüfung auf Gaslecks sicher, dass sich keine Funken oder offenen Flammen in der Nähe befinden. Durch ausströmendes Gas kann ein Brand oder eine Explosion verursacht werden. Dadurch kann es zu ernsthaften Verletzungen, zu tödlichen Unfällen und zu Sachschäden kommen. ♦

INTEGRIERTE GASLEITUNGSPositionEN



b

	460	660	TOLERANZEN
1	419,1 mm (16 ½ Zoll)	419,1 mm (16 ½ Zoll)	3,2 mm (±½ Zoll)
2	282,6 mm (11 ⅛ Zoll)	282,6 mm (11 ⅛ Zoll)	3,2 mm (±½ Zoll)
3	63,5 mm (2 ½ Zoll)	63,5 mm (2 ½ Zoll)	3,2 mm (±½ Zoll)
a	Ansicht von oben		
b	Seitenansicht rechts		
c	Durchführung Gasleitung		

INSTALLATIONSHINWEISE FÜR DIE UNTERBRINGUNG EINER 10 KG GASFLASCHE

Das Gasflaschengehäuse sollte die mitgelieferte Schlauch- und Regler-Baugruppe sowie Gasanschlüsse zum Anschließen einer extern montierten LP-Gasflasche an den Built-In Gasgrill beherbergen. Der Schlauch und der Regler sind als notwendige Teile des SUMMIT Built-In Gasgrills aufgeführt.

Ein ordnungsgemäß installiertes Gasflaschengehäuse erfüllt die Anforderungen zur Belüftung, Gasflaschenhalterung und Trennung der LP-Gasflasche von der Wärmequelle gemäß EN 498 sowie bei Bedarf der neuesten Ausgabe der lokalen und nationalen Vorschriften.

Folgen sie bei Aufbau und Installation genau dieser Bedienungsanleitung. Falls Sie diese Installation nicht selbst durchführen können, sollten Sie einen Gasinstallateur zu Rate ziehen.

Wichtige Hinweise zur Installation:

Ein Gasflaschengehäuse für eine LP-Gasflasche muss durch Öffnungen in der oberen und unteren Ebene der Gasflasche belüftet werden. Dies wird durch eine der folgenden Möglichkeiten erreicht:

- A) Eine Seite des LP-Gasflaschengehäuses ist komplett offen; oder
- B) Falls das LP-Gasflaschengehäuse geschlossen ist oder eine Tür hat, ist eine Belüftung für das LP-Gasflaschengehäuse erforderlich;
 - a) Es sollten mindestens zwei Belüftungsöffnungen (ein Loch oder eine Gruppe an Löchern zur Belüftung) in den Seitenwänden der Einfassung vorhanden sein. Die Öffnungen müssen sich innerhalb von 127 mm (5 Zoll) von der Oberseite des Gehäuses befinden. Die Belüftungsöffnungen müssen gleich groß sein, sich an den Seitenwänden gegenüber liegen und frei von Hindernissen sein. Die Öffnungen sollten eine Fläche von insgesamt mindestens 508 mm² (20 Quadratzoll) haben. (Dies bezieht sich auf 25,4 mm² (1 Quadratzoll) Belüftungsfläche pro US-Pfund (0,45 kg) gelagerte Brennstoffmenge.)
 - b) Belüftungsöffnungen (ein Loch oder eine Gruppe an Löchern zur Belüftung) müssen im Bodenbereich vorhanden sein. Die Belüftungsöffnungen sollten eine freie Fläche von insgesamt mindestens 254 mm² (10 Quadratzoll) haben. (Dies bezieht sich auf 12,7 mm² (½ Quadratzoll) Belüftungsfläche pro US-Pfund (0,45 kg) gelagerte Brennstoffmenge.) Es sollten mindestens zwei Belüftungsöffnungen vorhanden sein, wenn sich die Belüftungsöffnungen im Bodenbereich in der Seitenwand befinden. Die Belüftungsöffnungen müssen sich innerhalb von 127 mm (5 Zoll) vom Bodenbereich befinden. Die Belüftungsöffnungen müssen gleich groß und frei von Hindernissen sein.
 - c) Die Belüftungsöffnungen müssen eine Größe von mindestens 3,2 mm (⅛ Zoll) haben.
 - d) Die Belüftungsöffnungen in den Seitenwänden sollten keine Belüftung in Hohlräume zulassen. Sollte ein Gasleck auftreten darf das Gas nicht in den Hohlraum strömen. Belüftungsöffnungen in den Seitenwänden des Gehäuses dürfen nur in einer Weise eingebaut werden, dass eine Belüftung nach außen hin gewährleistet werden kann, sodass das Gas nach außen austreten kann.
- C) Falls das LP-Gasflaschengehäuse vier Seiten sowie Ober- und Unterseite hat und für die Installation innerhalb der Einfassung vorgesehen ist;
 - a) Mindestens eine Belüftungsöffnung (ein Loch oder eine Gruppe an Löchern zur Belüftung) muss sich an einer Seite des Gehäuses befinden, die mit der Außenseite der Einfassung kommuniziert. Sollte ein Gasleck auftreten oder die LP-Gasflasche belüftet in das LP-Gasflaschengehäuse, darf das Gas nicht in den freien oder "Hohl"-Bereich der "Insel" strömen. Belüftungsöffnungen dürfen nur mit der Außenseite der "Insel"-Struktur kommunizieren, sodass das Gas nach außen austreten kann. Die Belüftungsöffnungen müssen sich innerhalb von 127 mm (5 Zoll) von der Oberseite des Gehäuses befinden und sollten 508 mm² (20 Quadratzoll) groß sein. (Dies bezieht sich auf 25,4 mm² (1 Quadratzoll) Belüftungsfläche pro US-Pfund (0,45 kg) gelagerte Brennstoffmenge.)
 - b) Mindestens eine Belüftungsöffnung (ein Loch oder eine Gruppe an Löchern zur Belüftung) muss sich an einer Seite des Gehäuses befinden, die mit der Außenseite der "Insel"-Struktur am Boden kommuniziert. Sollte ein Gasleck auftreten oder die LP-Gasflasche belüftet in das LP-Gasflaschengehäuse, darf das Gas nicht in den Hohlraum strömen. Belüftungsöffnungen dürfen nur mit der Außenseite der "Insel"-Struktur kommunizieren, sodass das Gas nach außen austreten kann. Die Belüftungsöffnungen müssen sich innerhalb von 127 mm (5 Zoll) von der Unterseite des Gehäuses befinden und sollten 254 mm² (10 Quadratzoll) groß sein. (Dies bezieht sich auf 25,4 mm² (1 Quadratzoll) Belüftungsfläche pro US-Pfund (0,45 kg) gelagerte Brennstoffmenge.)
 - c) Die Belüftungslöcher müssen eine Größe von mindestens 3,2 mm (⅛ Zoll) haben.
- D) Das LP - Gasflaschengehäuse sollte aus nicht brennbarem Materialien gebaut sein. Das LP-Gasflaschengehäuse sollte die Gasflasche vor extremer Strahlungshitze bewahren, also getrennt von der Grillkammer sein. Das Gasflaschengehäuse sollte im evtl. Brandfalle eine Flammenbarriere bilden und Schutz vor heißen Spritzern bieten.
- E) Es sollten mindestens 50,8 mm (2 Zoll) Abstand zwischen Boden und Unterseite des externen LP-Gasflaschengehäuses sein.
- F) Das LP-Gasflaschenventil muss einfach für die manuelle Bedienung erreichbar sein. Eine Tür im externen LP-Gasflaschengehäuse für den Zugang zum LP-Gasflaschenventil ist akzeptabel, darf allerdings keinesfalls versperrt oder zugelagert sein und muss ohne Werkzeuge zu öffnen sein.

⚠ GEFAHRENHINWEIS

Die Verwendung einer anderen Schlauch- und Reglerbaugruppe als die von Weber-Stephen Products LLC. empfohlene kann gefährlich sein und möglicherweise keine adäquate Gaszufuhr zum SUMMIT Built-In Gasgrill bieten und könnte zu einem Brand oder einer Explosion mit schweren oder tödlichen Verletzungen sowie Sachschäden führen.

⚠ GEFAHRENHINWEIS

Missachtung dieser Anleitung für den Bau der Gasflaschenumhausung und Lagerung der Gasflasche können gefährlich sein und zu einem Brand, Explosion und schweren körperlichen Verletzungen, sowie Tod und Sachschäden führen.

Falls Sie die GEFAHRENHINWEISE nicht genau befolgen, erlischt die Garantie für den SUMMIT Built-In Gasgrill. ♦

BUILT-IN GASFLASCENGEHÄUSE

⚠ GEFAHRENHINWEIS

Die Verwendung einer Schlauch- und Reglerbaugruppe, welche nicht von Weber ist, kann gefährlich sein und möglicherweise keine adäquate Gaszufuhr zum SUMMIT Built-In Gasgrill bieten und könnte zu einem Brand oder einer Explosion mit schweren oder tödlichen Verletzungen sowie Sachschäden führen.

⚠ GEFAHRENHINWEIS

Missachtung dieser Anleitung für den Bau des Gasflaschengehäuses und Lagerung der Gasflasche können gefährlich sein und zu einem Brand, Explosion und schweren körperlichen Verletzungen, sowie Tod und Sachschäden führen.

HINWEIS: Ausführungsvorschriften, die die Installation von Erdgasgrills regeln, erhalten Sie von Ihrem Gasinstallateur oder Energieversorger. Sie müssen die neueste Ausgabe der örtlichen und nationalen Vorschriften, falls zutreffend, einhalten.

Falls Sie die GEFAHRENHINWEISE nicht genau befolgen, erlischt die Garantie für den SUMMIT Built-In Gasgrill. ♦

POSITIONIERUNG IHRES LP-GASFLASCENGEHÄUSES

Beachten Sie bei der Festlegung eines geeigneten Standortes für das LP-Gasflaschengehäuse die Nähe zu Verkehrswegen und halten Sie alle Gaszufuhrleitungen so kurz wie möglich. Installieren Sie das SUMMIT LP-Gasflaschengehäuse niemals in einer Garage, einem Verbindungsgang oder Schuppen, unter einem ungeschützten Überhang oder in sonstigen umbauten Bereichen. Positionieren Sie das LP-Gasflaschengehäuse und die -Struktur so, dass ausreichend Raum für eine sichere Evakuierung des Bereichs im Falle eines Brandes ist.

⚠ **WARNHINWEIS:** Halten Sie die Belüftungsöffnungen des Gasflaschengehäuses frei zugänglich und frei von Gegenständen.

⚠ **WARNHINWEIS:** Drehen Sie die Gaszufuhr an der LP-Gasflasche zu, wenn das Gasgerät für das Kochen im Freien nicht verwendet wird.

⚠ **WARNHINWEIS:** LP-Gasflaschen müssen außerhalb von Wohngebäuden und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Die Gasflaschen dürfen nicht in einem Gebäude, einer Garage oder an ähnlichen geschlossenen Orten aufbewahrt werden. ♦


FREIRAUM ZU BRENNBAREN FLÄCHEN ODER STRUKTUREN

⚠ **WARNHINWEIS:** Der Freiraum zu den Außenwänden der Seiten und der Rückseite des LP-Gasflaschengehäuses muss zu jeder Fläche mindestens 60,96 cm (24 Zoll) betragen. Weitere Informationen finden Sie unter "Typische Installation einer Gaszuführung", bevor Sie mit der Installation beginnen.

⚠ **WARNHINWEIS:** Die Einfassung und benachbarte Arbeitsflächen für das LP-Gasflaschengehäuse dürfen nur aus nicht brennbaren Materialien gebaut werden.


HINWEIS: Bei Fragen, ob Materialien nicht brennbar sind, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Bauzulieferer oder an die Feuerwehr. ♦

FREIRÄUME – INSTALLATION NEBEN EINEM AUFBAU



1	24" (610 mm) valfri yta
a	Inneslutning för LP-tank
b	Valfri yta
c	Ej brännbar yta

FREIRÄUME – "INSEL"-INSTALLATION



1	24" (610 mm) valfri yta
2	267 mm (10 1/2 Zoll) Minimum
a	Inneslutning för LP-tank
b	Valfri yta
c	Ej brännbar yta

BUILT-IN GASFLASCENGEHÄUSE

GASANSCHLÜSSE FÜR LP-GASFLASCENGEHÄUSE

Bereich muss frei von scharfen, gezackten oder extrem rauen Flächen sein, um Schäden an den Gaszuführleitungen zu vermeiden. Gehen Sie äußerst vorsichtig vor, wenn Sie die Gasleitungen durch die Schlauchdurchführung ziehen.

Die LP-Gasflasche, der Schlauch/Regulator und das Abzweigstück müssen *leicht zugänglich* sein. Die Höhe des Gasflaschengehäuses (1) muss mindestens 685 mm (27 Zoll) vom Boden zur Decke betragen. Die Höhe der Öffnung (2) muss mindestens 635 mm (25 Zoll) von unten bis oben betragen.


HINWEIS: Eine Tür des Gasflaschengehäuses ist nicht im Lieferumfang enthalten. ♦



MONTIEREN DES ABZWEIGSTÜCKS

Montieren Sie das Abzweigstück sicher an der Oberseite des integrierten Gasflaschengehäuses mittels nicht korrodierender Befestigungsteile.

BEFESTIGUNGSTEILE SIND NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN. ♦



ANSCHLUSS DER GASZUFUHR

Eine 147 cm lange flexible Gasleitung wird an die Gasverteilereinheit des Grills angeschlossen.

- Führen Sie die flexible Gasleitung durch den Hohlraum der Einfassung zum Anschlussstück der Gasflaschenumhausung (1).
- Schließen Sie die flexible Gasleitung an den Anschluss am Abzweigstück an. Verwenden Sie eine 12,7 mm gebördelte Dichtung, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten (2).
- Schließen Sie den Schlauch und Regler an den Anschluss des Abzweigstücks an (10).

HINWEIS: 12,7 mm und 9,5 mm gebördelte Dichtungen sind im Lieferumfang Ihres eingebauten SUMMIT Gasgrills enthalten. Bei dieser Installation sind die 9,5 mm gebördelten Dichtungen nicht erforderlich. ♦



12,7 mm gebördelte Dichtung



9,5 mm gebördelte Dichtung
NICHT VERWENDEN. Diese sind für diese




Installation nicht erforderlich.



- 16mm
- 19mm

ANSCHLUSSTABELLE



3	Klassische Position für Gasflaschenschrank oder Gasflaschengehäuse
4	Seitenansicht
5	Oberseite des Kastens
6	Rückseite des Kastens
7	Geriffelte Gasleitung zum Verteiler
8	Abzweigstück
9	12,7 mm Bördel-Gasdichtung
10	Anschlussschlauch und Regler

LAND	GASART + -DRUCK
Bulgarien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Ungarn, Island, Lettland, Litauen, Malta, Niederlande, Norwegen, Rumänien, Slowakische Republik, Slowenien, Schweden, Türkei	I ₃ B/P - 30 mbar
Belgien, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien, Schweiz, Großbritannien	I ₃ - 28-30 / 37 mbar
Polen	I ₃ P - 37 mbar
Österreich, Deutschland	I ₃ B/P - 50 mbar

VERBRAUCHSDATEN				
	Propan kW	Butan kW	Propan g/h	Butan g/h
SUMMIT 620	21,1	24,0	1.508	1.747
SUMMIT 660	25,8	29,4	1.844	2.139
SUMMIT 670	29,3	33,4	2.094	2.431
Grill Center	33,7	38,3	2.409	2.787

GRÖSSE DER VENTILÖFFNUNG			
	Flüssiggas		
	I ₃ B/P - 30 mbar	I ₃ - 28-30 / 37 mbar	I ₃ B/P - 50 mbar
HAUPTBRENNERVENTILE			
SUMMIT 620	0,89	0,85	0,86
SUMMIT 660	0,89	0,85	0,86
SUMMIT 670	0,89	0,85	0,86
Grill Center	0,89	0,85	0,86
SEITENKOCHERVENTIL			
SUMMIT 620	0,98	0,94	0,85
SUMMIT 660	N.z.	N.z.	N.z.
SUMMIT 670	0,98	0,94	0,85
Grill Center	1,39 und 0,44	1,33 und 0,43	1,23 und 0,40
SEARBURNER-VENTIL			
SUMMIT 620	N.z.	N.z.	N.z.
SUMMIT 660	0,91	0,85	0,79
SUMMIT 670	0,91	0,85	0,79
Grill Center	0,91	0,85	0,79
RÄUCHERBRENNERVENTIL			
SUMMIT 620	N.z.	N.z.	N.z.
SUMMIT 660	0,74	0,70	0,66
SUMMIT 670	0,74	0,70	0,70
Grill Center	0,74	0,70	0,70
INFRAROTBRENNERVENTIL			
SUMMIT 620	N.z.	N.z.	N.z.
SUMMIT 660	0,94	0,86	0,82
SUMMIT 670	0,94	0,86	0,86
Grill Center	0,94	0,86	0,86

LAND	GASART + -DRUCK
Bulgarien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Ungarn, Island, Lettland, Litauen, Malta, Niederlande, Norwegen, Rumänien, Slowakische Republik, Slowenien, Schweden, Türkei	I ₃ B/P - 30 mbar
Belgien, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien, Schweiz, Großbritannien	I ₃ - 28-30 / 37 mbar
Polen	I ₃ P - 37 mbar
Österreich, Deutschland	I ₃ B/P - 50 mbar

VERBRAUCHSDATEN				
	Propan kW	Butan kW	Propan g/h	Butan g/h
SUMMIT 420	18,0	20,2	1.287	1.470
SUMMIT 460	22,5	26,2	1.608	1.907
SUMMIT 470	26,0	30,2	1.858	2.198

GRÖSSE DER VENTILÖFFNUNG				
	Flüssiggas			
	I ₃ B/P - 30 mbar	I ₃ - 28-30 / 37 mbar	I ₃ B/P - 50 mbar	
HAUPTBRENNERVENTILE				
SUMMIT 420	0,99	0,96	0,86	
SUMMIT 460	0,99	0,96	0,86	
SUMMIT 470	0,99	0,96	0,86	
SEITENKOCHERVENTIL				
SUMMIT 420	0,98	0,94	0,85	
SUMMIT 460	N.z.	N.z.	N.z.	
SUMMIT 470	0,98	0,94	0,85	
SEARBURNER-VENTIL				
SUMMIT 420	N.z.	N.z.	N.z.	
SUMMIT 460	0,91	0,85	0,79	
SUMMIT 470	0,91	0,85	0,79	
RÄUCHERBRENNERVENTIL				
SUMMIT 420	N.z.	N.z.	N.z.	
SUMMIT 460	0,74	0,70	0,66	
SUMMIT 470	0,74	0,70	0,66	
INFRAROTBRENNERVENTIL				
SUMMIT 420	N.z.	N.z.	N.z.	
SUMMIT 460	0,94	0,86	0,82	
SUMMIT 470	0,94	0,86	0,82	



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com